


NETATMO

BY
S+ARCK®

Netatmo Smarta Radiatortermostater Startpaket



Snabbinstallationsguide | Startpaket för
centralvärme eller fjärrvärme

<https://starterpack.netatmo.com>


<https://starterpack.netatmo.com>

På följande internetadress kan du
titta på en instruktionsvideo om
installationen:




Läs dessa anvisningar noga innan du
påbörjar installationen. Startpaketet är
endast för inomhusbruk och måste skyddas
från fukt, damm och solens strålar.


I förpackningen




1. Två Netatmo Smarta radiatortermostater



2. Ett relä



3. Två uppsättningar med två AA-batterier



4. Strömkontakt




5. Två uppsättningar självhäftande färgremsor



6. Två uppsättningar radiatoradapttrar och tillbehör

1. Två Netatmo Smarta radiatortermostater
2. Ett relä
3. Två uppsättningar med två AA-batterier
4. Strömkontakt
5. Två uppsättningar självhäftande färgremsor
6. Två uppsättningar radiatoradapttrar och tillbehör

Kompatibilitet



Kompatibilitet


Det finns två sorters radiatorventiler: manuella ventiler (1) och termostatventiler (2). Termostatventiler (vanligtvis med numrerade skalkmarkeringar från 1 till 5) kan enkelt ersättas med en termostatventil från Netatmo. Observera: Om installationen även innefattar manuella ventiler kan du lämna dem på plats eller kontakta en expert för att byta ut dem.

Applikation




Ladda ned mobilapplikationen Netatmo Energy innan du sätter i batterierna i termostaterna. För mer information om hur du styr termostaterna på distans från en smarttelefon eller surfplatta, besök <https://valve.netatmo.com>


Relä



1



2




3

Relä

1. Anslut strömkontakten till reläet.
2. Placera reläet på en central plats i hemmet för att vara säker på att det kan ansluta till alla termostater.
3. Lampan på reläet blinkar.

Batterier



Följ nedanstående steg endast när applikationen kräver så

1. Öppna termostatens frontlucka genom att vrida den något moturs.
2. Öppna batterikåpan i metall.
3. Sätt i batterierna och kontrollera att de positiva och negativa ändarna passar ihop.
4. Stäng batterikåpan i metall och sätt tillbaka frontluckan.


Anpassning




1



2



3




4

Anpassning

Du kan skräddarsy varje termostat med hjälp av de självhäftande färgremarna som medföljer.

Installation



Avlägsna gamla termostater

Rotera termostaten moturs för att avlägsna den från elementet (1). Skruva ut säkerhetsringen (2) och avlägsna termostaten.

Radiatoradapttrar



Danfoss RA



Danfoss RAVL



M30 x 1.5



M30 x 1



M28 x 1.5




Giacomini (GI)

Använd den medföljande vägledningen om adapterval
för att välja den adapter som passar ventilhuset på
ditt element. För mer hjälp, använd vårt
kompatibilitetsverktyg online på

<https://check.netatmo.com>

Installation av termostatventil




Installation av termostatventil


Placera lämplig adapter (1) på ventilhuset. Skruva därefter termostatventilen från Netatmo på adaptern (2) samtidigt som du vrider den så att displayen är riktad åt rätt håll.

Test

1





2



Displayen visar rumstemperaturen (1). För att öka eller minska termostatens börvärdestemperatur, vrid cylindern medurs eller moturs. Det manuella börvärdet visas tillfälligt mot svart bakgrund (2).

Installationsråd



Installationsråd

Blockera inte luftflödet i närheten av termostaten (med gardiner, elementskydd eller annat) Får ej övertäckas.

Tekniska specifikationer

STORLEK

Termostatventil: 58 mm (diameter), 80 mm (L)

Relä: 83 x 83 x 24 mm

VIKT

Termostatventil: 186 g (inklusive batterier)

Relä: 110 g (exklusive strömkontakt)

DESIGN

Framtaget av Starck

GIVARE OCH MÅTT

Temperatur (mått):

Intervall: 0 °C till 50 °C

Precision: $\pm 0,5$ °C

Temperatur (börvärde):

Intervall: 5 °C till 30 °C

Delmått: 0,5 °C

Motor:

Linjär rörelse: Max 8 mm

Ljudnivå: < 35 dBA

Fjäderkraft: Max 80 N

E-PAPPERSDISPLAY

Energieffektivt och ger längre batteritid samt optimal läsbarhet.

GRATIS APP, FULL SUPPORT

Ingen prenumerationsavgift. Appen finns på App Store och Google Play. Gratis åtkomst till din personliga onlineöversikt. Går att avläsa från flera enheter.

SPECIFIKATION FÖR TRÅDLÖS ANSLUTNING

Kompatibel 802.11 b/g/n (2,400-2,496 GHz @ 100mW). Säkerhetsprotokoll som stöds: Öppet/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP och AES). Trådlös anslutning mellan termostatventiler och relä: långdistansradio (868,9-869,1/869,7-869,9 MHz @ 16mW).

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH BATTERIER (PER TERMOSTATVENTIL) Två AA-batterier (1,5 V). Batteriernas livslängd: två år.

INSTALLATION OCH KOMPATIBILITET (PER TERMOSTATVENTIL)

Sex radiatoradapttrar som passar följande ventilhus:

M30 x 1,5, M30 x 1,0, M28 x 1,5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini.

SÄKERHETSMEDDELANDEN

SÄKERHETSMEDDELANDEN

Enheten måste installeras i enlighet med gällande normer. Använd endast med den medföljande strömadaptern. Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Innan du sätter i batterierna, kontrollera att kontakterna i enheten och på batteriet är rena. Rengör dem vid behov. Observera polerna (+/-) när du sätter i batterierna. Batterierna får inte kastas i öppen eld, kortslutas eller plockas isär. Se till att barn inte kan komma åt batterierna. Om ett batteri skulle sväljas, sök omedelbart läkarvård. Försök inte reparera enheten själv.

det finns en kundtjänst tillgänglig. Om denna enhet ändras eller modifieras utan att detta uttryckligen har godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan användaren förlora rätten att använda utrustningen.

Härmed intygar Netatmo att denna NRV01/TPG01 står i
överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv
2014/53/UE och ROHS 2011/65/EG. En kopia av hela
Konformitetsdeklarationen finns på
<http://www.netatmo.com/declaration/nvp>.

Netatmo SAS – 93, rue Nationale – 92100 Boulogne-Billancourt



Boulogne-Billancourt, 12/06/2017
CEO
Frédéric POTTER

NETATMO

② <http://support.netatmo.com>

EN HomeKit setup code | FR Code de configuration HomeKit
DE HomeKit-Konfigurationscode | ES Código de configuración HomeKit
IT Codice impostazione HomeKit | NL HomeKit instelcode



Copyright Netatmo © 2017 All rights reserved.

Reproduction and distribution prohibited without written authorization from Netatmo

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc